

# Инструкция по эксплуатации

Пневматический заклепочник KRAFTOOL INDUSTRIE-  
PNEVMO 31185\_z01

**Цены на товар на сайте:**


[http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/pnevmoinstrument/zaklepochniki/kraftool/pnevmaticheskiy\\_zaklepochnik\\_kraftool\\_industrie-pnevmo\\_31185\\_z01/](http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/pnevmoinstrument/zaklepochniki/kraftool/pnevmaticheskiy_zaklepochnik_kraftool_industrie-pnevmo_31185_z01/)

**Отзывы и обсуждения товара на сайте:**

[http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/pnevmoinstrument/zaklepochniki/kraftool/pnevmaticheskiy\\_zaklepochnik\\_kraftool\\_industrie-pnevmo\\_31185\\_z01/#tab-Responses](http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/pnevmoinstrument/zaklepochniki/kraftool/pnevmaticheskiy_zaklepochnik_kraftool_industrie-pnevmo_31185_z01/#tab-Responses)

# **KRAFTOOL**

**ЗАКЛЕПОЧНИК ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ  
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ**



**PNEUMO**

**INDUSTRIE  
QUALITÄT**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**31185\_z01**

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ


Предназначен для скрепления листовых материалов и элементов конструкций вытяжными заклепками.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вес: **1,5 кг**      Усилие вытягивания: **6517 Н**  
Рабочее давление: **6,5 - 7,5 атм (бар)**      Длина вытягивания за 1 ход: **14мм**  
Диаметр коннектора: **1/4"**      Потребление воздуха: **1,3 л на 1 заклепку**

## 3. ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКЛЕПОК (ТИП ЗАКЛЕПОК ВЫТЯЖНЫЕ)

Материал заклепки	d1 мм	d2 мм	L мм	G мм
Алюминий	2,4	2,5	4	0,5 - 1,5
			6	1,5 - 3,5
			8	3,5 - 5,0
Сталь	3,2	3,3	6	0,8 - 3,2
			8	3,2 - 4,8
			10	4,8 - 6,4
			12	6,4 - 9,5
Нержавеющая сталь	4,0	4,1	6	1,5 - 3,2
			8	3,0 - 4,5
			10	4,5 - 6,5
			12	6,5 - 8,5
			14	8,5 - 10,5
			16	10,5 - 12,5
Алюминий	4,8	4,9	8	3,0 - 4,5
			10	4,5 - 6,0
Сталь	4,8	4,9	12	6,0 - 8,0
			14	8,0 - 10,0
Алюминий	6,4	6,6	12,5	3,0 - 6,4
			19,5	8,0 - 12,7
			26	12,0 - 19,0
			31,5	19,1 - 25,4



d1 – Диаметр рабочей части заклепки

d2 – Диаметр предварительного засверливания

L – Длина рабочей части заклепки

G – Толщина скрепляемого материала

## 4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Заклепочник;
2. 5 сменных насадок: 2,4; 3,2; 4,0; 4,8; 6,4;
3. 2 универсальных ключа;
4. Комплект сменных губок;
5. Емкость для отработанных частей заклепок.

## 5. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Подключите заклепочник к компрессору;
2. Просверлите отверстие;
3. Установите заклепку, закрепленную в заклепочнике, в отверстие;
4. Нажмите на курок, если длина заклепки превышает ход заклепочника (16мм), необходимо повторно нажимать на курок до отлома стержня.

## 6. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

1. После установки каждых 2 000 заклепок рекомендуется смазывать губки заклепочника;
2. Каждую неделю заливайте 5-7 см<sup>3</sup> машинного масла SAE 5~15W в отверстие для заправки воздуха;
3. Слишком низкое или высокое давление приведет к некорректной работе инструмента, ухудшит качество выполняемой работы, а также может привести к снижению срока службы инструмента и выходу его из строя;
4. Не направляйте на людей;
5. Храните в недоступном для детей месте;
6. Храните в сухом, чистом месте;
7. При работе надевайте защитные очки;
8. Предохраняйте инструмент от попадания влаги и грязи;
9. При износе губок произведите их замену.

## 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Настоящая гарантия не ограничивает законных прав потребителей, предоставленных ему действующим законодательством РФ.
2. Гарантийный срок на данный инструмент составляет 12 месяцев со дня покупки.
3. Гарантируется безотказная работа инструмента при условии соблюдения Покупателем всех правил эксплуатации и хранения, указанных в данном руководстве.
4. В случае возникновения неисправностей в процессе эксплуатации инструмента рекомендуется обращаться в сервисные центры, адреса и телефоны которых указаны ниже.
5. При отсутствии правильно заполненного гарантийного талона гарантийные обязательства недействительны и претензии к качеству купленного инструмента будут отклонены.
6. Гарантия на инструмент не распространяется в следующих случаях:
  - при повреждениях, возникающих в результате несоблюдения Покупателем руководства по эксплуатации;
  - при наличии следов вскрытия или ремонта, выполненного Покупателем или неуполномоченными на это лицами;
  - при наличии механических повреждений, вызванных внешним ударным или иным воздействием;
  - при повреждениях в результате неправильного хранения и транспортировки, небрежного обращения или воздействия непреодолимой силы (землетрясения, пожар, стихийные бедствия и т. д.).
7. Гарантия не распространяется на комплектующие и расходные материалы.
8. При обращении в сервисный центр следует предъявлять:
  - инструмент;
  - руководство по эксплуатации с гарантийным талоном и соответствующей отметкой о продаже;
  - товарно-кассовый чек на инструмент.

## 8. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование	Заклепочник пневматический "INDUSTRIE-PNEUMO"
Артикул	31185-z01
Дата покупки	" ___ " _____ 200__ г.
Торговая организация, ее адрес	_____ _____ _____ _____ (подпись продавца)  (М.П.)

Инструмент получен в исправном состоянии и в полной комплектации. Претензий к внешнему виду не имею. С условиями проведения гарантийного обслуживания ознакомлен(а).

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.  
(дата)

\_\_\_\_\_  
(подпись покупателя)

## 9. ТЕЛЕФОНЫ ГАРАНТИЙНЫХ МАСТЕРСКИХ:

**Москва**  
Тел./факс (495) 730-3400

**Новосибирск**  
Тел./факс (3832) 425-454

**Санкт-Петербург**  
Тел./факс (812) 449 1345

**Екатеринбург**  
Тел./факс (3432) 787-875

**Ростов-на-Дону**  
Тел./факс (8632) 220-942

**Хабаровск**  
Тел./факс (4212) 744-214

**Нижний Новгород**  
Тел./факс (8312) 717-815

**Самара**  
Тел./факс (8462) 780-780

**Казахстан**  
г. Алматы,  
тел./факс (3272) 942-747

**Украина**  
г. Киев,  
тел./факс (38044) 538-0837