

**РУКОВОДСТВО  
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**  
USER MANUAL

**Sparta**<sup>®</sup>

**НАБОР ДЛЯ ВЫЖИГАНИЯ  
PYROGRAPHY KIT**  
913112



**ВНИМАНИЕ**

Прочитайте данное руководство перед эксплуатацией устройства и сохраните его для дальнейшего использования.

**IMPORTANT**

Read this manual before use and retain for future reference.



**ВАЖНО!**

В данном руководстве рассмотрены правила эксплуатации и технического обслуживания набора для выжигания SPARTA.

Пожалуйста, обратите особое внимание на предупреждающие надписи. Нарушение инструкции может привести к поломке оборудования или травме.

Дата изготовления:

**НАЗНАЧЕНИЕ**

Набор для выжигания со сменными насадками предназначен для выжигания рисунков на деревянных заготовках.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Характеристика	Значение
Мощность, Вт	30
Рабочее напряжение, В	~220–240
Рабочая температура, °С	250
Частота тока, Гц	50
Время разогрева, мин.	8
Материал сменных насадок	латунь
Класс защиты	1

**КОМПЛЕКТ ПСТАВКИ**

1. Паяльник – 1 шт.
2. Подставка – 1 шт.
3. Насадки – 5 шт.
4. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
5. Упаковка - 1 шт.

**ПОРЯДОК РАБОТЫ**

1. Включить паяльник в сеть.
2. Приложить к контуру рисунка, нанесенного на деревянную заготовку, наконечник паяльника. Вести его плавно или штрихами вдоль контура рисунка. Скорость работы зависит от структуры древесины, её влажности и температуры разогрева паяльника.
3. После окончания работ очистить стержень паяльника от загрязнения с помощью абразива. Это временное явление.

**ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ПАЯЛЬНИКОМ**

Соблюдать осторожность при работе с паяльником во избежание возгорания и ожогов. Не дотрагиваться до стержня паяльника, когда он включен в сеть или не успел остыть. Возможен сильный ожог. При первом включении паяльника может возникнуть специфический запах и дым. Это нормальное явление, запах и дым вскоре пройдут. Не стучать паяльником, так как это может привести к повреждению внутренних частей и нагревателя. Не включать паяльник с разобранной рукояткой. Избегать попадания внутрь паяльника влаги. Не оставлять включенный паяльник без присмотра. Держать вдали от детей.

**Если паяльник не используется**

Никогда не оставлять паяльник нагретым до высокой температуры на долгое время, поскольку жало паяльника начнет покрываться окислами, которые могут существенно снизить его теплопроводность.


**ОСТОРОЖНО!**

*Неправильное применение может стать причиной травм и летального исхода!*

Допускается применение только в помещениях без повышенной электрической опасности (сухих помещениях без токопроводящих полов и стен, без заземлённых металлических частей), а также в огороженных электрокамерах или помещениях, куда исключён доступ случайных лиц.

**УХОД ЗА ПАЯЛЬНИКОМ**

Регулярно очищать жало паяльника. При постоянном использовании паяльника необходимо периодически вынимать жало из паяльника и чистить его от загрязнения. Это поможет избежать заклинивания жала паяльника и снизить его температуру во время работы.

## ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Проводить контрольный осмотр прибора перед использованием.

Не допускать наличия любых повреждений на узлах.

Не касаться нагретого паяльника голыми руками.

К эксплуатации прибора допускать только квалифицированный персонал.

Использовать прибор только по назначению.

Соблюдать осторожность при работе паяльника на высокой температуре.

Не работать вблизи легковоспламеняющихся материалов.

Хранить прибор в недоступном для детей месте.

Для ремонта и обслуживания обращаться в авторизованные сервис-центры. Запрещается разбирать и производить самостоятельные ремонтные работы.

Убедиться, что детали фиксации жала закреплены достаточно, чтобы обеспечить надежный электрический контакт. Рабочее помещение должно быть хорошо проветриваемым во избежание негативных последствий от токсичных испарений припоа.

Не вносить изменения в конструкцию прибора. Не использовать прибор ни для каких других целей, кроме выжигания. Беречь от влаги и не работать с прибором влажными руками. Обеспечить хорошую вентиляцию рабочего места, поскольку в процессе работы образуется дым. Не предпринимать действий, которые могут привести к поломкам прибора или нанести телесные повреждения.

**Несоблюдение данных требований может нанести вред здоровью людей и ущерб имуществу.**



### ВНИМАНИЕ!

**При включенном питании жало паяльника имеет очень высокую температуру. Поскольку неправильное обращение может привести к ожогам или возгоранию, соблюдать следующие меры предосторожности:**

не касаться металлических частей рядом с жалом;

не использовать паяльник вблизи легковоспламеняющихся предметов;

предупредить других людей на рабочем месте, что паяльник может нагреваться до очень высокой температуры и представляет потенциальную опасность;

при перерыве или окончании работы выключить питание;

перед длительным хранением прибора выключить питание и дать остыть до комнатной температуры.

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, препятствующие безопасной эксплуатации прибора без надзора или обучения. Не допускать, чтобы дети играли с прибором.

## ХРАНЕНИЕ

Изделие необходимо хранить в отключенном от электросети состоянии, в сухом помещении, в недоступном для детей месте.

## ТРАНСПОРТИРОВКА

Изделие может транспортироваться всеми видами закрытого транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими для каждого вида транспорта.

Условия транспортирования: при температуре окружающего воздуха от -20 до +40 °С.

Во время транспортирования и погрузочно-разгрузочных работ упаковка с изделием не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

Размещение и крепление транспортировочной тары с упакованным изделием в транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение и отсутствие возможности перемещения при перевозке.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На изделие распространяется гарантия производителя. Гарантия распространяется только на изделия, реализованные через розничную сеть и при условии использования в быту. В случае использования в промышленности гарантия производителя не распространяется. Обмен и возврат некачественной продукции осуществляется в местах продаж на основании закона РФ «О защите прав потребителя» Статья 18. В случае обнаружения брака товар подлежит передаче его уполномоченной организации-импортеру для выявления причины выхода устройства из строя. В случае обнаружения заводского брака товар подлежит замене. В случаях выхода изделия из строя по вине потребителя товар замене не подлежит. Гарантийный срок составляет 6 месяцев со дня покупки при условии соблюдения правил эксплуатации.

---

**СРОК СЛУЖБЫ**

Средний срок службы изделия при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации составляет 5 лет.

---

**РЕАЛИЗАЦИЯ И УТИЛИЗАЦИЯ**

Реализация оборудования осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ. Утилизация оборудования осуществляется в соответствии с требованиями и нормами России и стран – участников Таможенного союза.

---

**ИМПОРТЕР**

Адрес и контактный телефон уполномоченной организации – импортера:  
ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА», 117588, г. Москва, а/я 70, тел.: +7 (495) 234-41-30  
Продукция изготовлена в соответствии с требованиями ТР ТС 004/2011  
Made in PRC.

